

取扱説明書 紫外線投光器『UV2』

1. 商品説明

紫外線投光器 (UV2) は紫外線センサーの動作確認を行う装置です。

火気の使用が禁止されているエリアでも紫外線センサーの動作確認を行えます。

紫外線センサーから約 5m 離れた位置から確認が可能です。

2. 各部の名称



3. 製品仕様

サイズ	L125×W38×H18mm
重量	70g
波長	253.7nm (UV-C)
検出距離	5m
自動タイマー	5分間連続使用で電源オフ
使用可能時間	フル充電から約3時間
充電時間	約2~3時間

4. 注意事項

- ・本商品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・本商品は防滴機能がないため、濡らさないように使用してください。
- ・投光器の光を直視しないでください。
- ・本商品を紫外線センサーの動作確認以外では使用しないでください。

5. 充電方法

上部にある USB ポート (Micro-B) のカバーを外し充電ケーブルを差しして充電を行います。

充電中は電源ボタンが赤色に点灯します。

充電が完了すると電源ボタンが緑色に変わります。

6. 使用方法

電源ボタンを長押しするとピープ音が鳴り電源ボタン・紫外線ランプが点灯します。

自動タイマーにより 5 分後自動的に電源をオフにする仕組みになっています。その際ピープ音が 1 回鳴ります。

続けて使用する場合は再度電源ボタンを長押ししてください。

手動で電源をオフにする場合は電源ボタンを長押ししてください。ピープ音と同時に電源がオフします。

7. 紫外線センサー動作確認方法

投光器を紫外線センサー受光部からなるべく直線状の位置に設置して光を照射してください。

センサーで設定してある検出タイマー以上の時間を照射し、センサーが動作すれば動作確認完了です。

※紫外線の性質上、照射された光は目視で確認出来ません。センサーから約 5m 離れた位置での動作確認は可能ですが、離れた位置からの試験であると投光器がセンサーの直線状から外れ正しく照射されていない場合があります。その際は投光器の位置を調整しながらセンサーが反応する位置を探してください。

※紫外線投光器 (UV2) はセンサーの動作確認を行うための装置であり、センサーの性能を測定するものではありません。

株式会社アンテック

●関東開発センター

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 1-7-1

YOKOHAMA 三共プラザビル 2F

TEL : 045-228-7141

FAX : 045-228-7142